



SURE® Cleaner & Degreaser

Hochleistungs-Fettlöser im QuattroSelect®-Beutel

Beschreibung

SURE Cleaner & Degreaser ist Teil einer einzigartigen Produktreihe von pflanzlichen und 100% biologisch abbaubaren Reinigungsprodukten für die professionelle Reinigung.

SURE Cleaner & Degreaser ist ein konzentrierter Hochleistungs-Fettlöser. Er eignet sich zum Reinigen aller stark verschmutzten Oberflächen im Küchenbereich, wie Geräte, Abzugshauben und Herdflächen, Tische usw. Er eignet sich auch zum Reinigen von Böden.

Verwenden Sie SURE Cleaner & Degreaser in QuattroSelect Dosiergeräten von Diversey Care, um eine genaue Dosierung zu erreichen.

Eigenschaften

- Geeignet zum Reinigen aller stark verschmutzter Oberflächen
- Gute Oberflächenbenetzung
- Keine Duft- und Farbstoffe
- Auf pflanzlicher Basis aus erneuerbaren Rohstoffen
- 100% biologisch abbaubar
- Keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung. Keine Gefahrenhinweise für den Anwender
- QuattroSelect-Dosiergeräte können abgesperrt und der Zugang zu den Konzentraten beschränkt werden

Vorteile

- Hohe Wirtschaftlichkeit dank konzentrierter Formulierung
- Praktische und genaue Dosierung durch das QuattroSelect Dosiersystem von Diversey Care
- Kraftvoll gegen Fettablagerungen, hinterläßt eine saubere und glänzende Oberfläche
- Reduziert die Auswirkungen auf die Umwelt
- Hohe und niedere Abgabegeschwindigkeit zum Befüllen von Eimern und Sprühflaschen
- Maximale Sicherheit für Kunden und Angestellte





SURE® Cleaner & Degreaser

Hochleistungs-Fettlöser im QuattroSelect®-Beutel

Gebrauchsanweisung

SURE Cleaner & Degreaser wird in einem flexiblen 2,5L-Beutel geliefert, der in das QuattroSelect-System von Diversey Care paßt.

Dosierung:

Sprüh-Methode:	1%
Maschine / Eimer:	0,2%

Bitte konsultieren Sie die QuattroSelect Gebrauchsanleitung für die Auswahl der passenden Lösungsstärke.

Anwendung:

Wählen Sie das gewünschte Produkt mit der gelben Wählscheibe.

Sprüh-Methode:

1. Stellen Sie eine 750ml Sprühflasche in die Befüllöffnung und füllen Sie die Flasche an.
2. Grobe Verunreinigungen entfernen, bevor das Produkt angewendet wird.
3. Lösung aufsprühen und Oberflächen mit einem Reinigungstuch reinigen.
4. Oberflächen, die mit Nahrungsmittel in Kontakt kommen, mit sauberem Wasser nachwischen und trocken lassen.

Eimer-Methode / Bodenreinigung:

1. Befüllen Sie einen Eimer mit Hilfe des Abgabeschlauchs.
2. Grobe Verunreinigungen entfernen, bevor das Produkt angewendet wird.
3. Lösung anwenden und Oberflächen mit Tuch, Bürste oder Mopp reinigen.
4. Oberflächen, die mit Nahrungsmittel in Kontakt kommen, mit sauberem Wasser nachwischen und trocken lassen.

Bei besonders stark verschmutzten Oberflächen das Produkt ein paar Minuten einwirken lassen, bevor Sie die Oberfläche schrubben.

Technische Daten

Aussehen	Farblose bis schwach gelbe Flüssigkeit
pH-Wert – Konzentrat:	>11.5
Relative Dichte (20°C):	1.02
Viskosität (20°C):	< 50 mPa.s

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Information über die korrekte Entsorgung des Produkts entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).
<https://sds.diversey.com/>

Nur für den professionellen Gebrauch.

Lagerung nur in der originalverschlossenen Packungen. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Unter den empfohlenen Anwendungsbedingungen eignet sich SURE Cleaner & Degreaser für alle im Küchenbereich üblichen Oberflächenmaterialien, ausgenommen Weichmetalle wie Aluminium, Kupfer oder Messing.

Umweltinformationen

SURE Cleaner & Degreaser ist zu 100% biologisch abbaubar, nach OECD-test 301B.

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind biologisch abbaubar gemäß der Detergentienverordnung 648/2004/EG. EU Eco-Label Registrierung ist beantragt.